

AFR-200

Récepteur 2 Antennes Fibres 2 Voies



Instructions

- > **Power** : Alimentation 220V
- > **Fibre optique** : Neutrik OpticalCon Duo APC ou câbles LC/APC reliés aux boîtiers de déport fibre.
Entrées A/B pour la version duplex
Entrées A et B pour la version simplex
- > **RF out** : Sorties BNC A & B vers un ou plusieurs récepteurs HF diversity

LED Indications

- > **Power** : La LED verte indique que l'appareil est allumé
- > **Optical** : La LED verte indique que le lien optique est actif
Entre 3dB et 6dB de perte dans la liaison optique, le LED clignote

