

## ACF-802N

### Combineur 8 Antennes Fibres 2 Voies



#### Instructions

- > **Power** : Alimentation 220V
- > **Fibre optique** : Neutrik OpticalCon Duo APC ou câbles LC/APC reliés aux boîtiers de déport fibre.  
Entrées A1/B1, A2/B2, A3/B3 et A4/B4 pour la version duplex  
Entrées A1, A2, A3, A4 et B1, B2, B3, B4 pour la version simplex
- > **RF out** : Sorties BNC A & B vers un ou plusieurs récepteurs HF diversity

#### LED Indications

- > **Power** : La LED verte indique que l'appareil est allumé
- > **Optical** : La LED verte indique que le lien optique est actif  
Entre 3dB et 6dB de perte dans la liaison optique, le LED clignote

